



ハンディスプレーType-R

この度は、環境型除菌クリーナー【スーパークリン】専用のハンディスプレーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本資料は、ハンディスプレーを快適にご使用いただくための使用マニュアルとなっております。

商品内容/充電

ハイパワーのリチウム電池を使用しているため、充電時間が長くなっておりますのでご注意ください。



商品内容をご確認いただき、まずは充電を開始してください。



充電前/充電中



充電完了

※未充電の場合 充電3~4時間が目安 高速充電の場合は2時間

商品使用/ボトル設置

締めすぎ注意 軽く締めるだけでOK



ハンディスプレーを取り出して頂き、テーブル又は平らなスペースで、ボトルを取り付け、ボトルを回すようにすることでセッティングがしやすくなります。軽く回してセッティングしてください。強く締めすぎるとボトル及び本体の破損に繋がりますのでご注意ください。



別売の300mlボトルをセットする場合には、アタッチメントにて自立調整が可能です。300mlのボトルは2種類ございます。ボトルに応じてアタッチメントにてご対応ください。300mlのボトルをセッティングする場合においても、締めすぎにご注意ください。軽く締めるだけで問題なく噴霧できます。

噴霧方法およびメンテナンス他



1回押してON、1回押してOFF

50cmほど離してご使用ください。極めて小さな噴霧仕様となっておりますが20倍希釈の液質状白く噴霧した箇所が残る場合がございます。その場合は噴霧後に拭き取ることで除菌だけでなく、クリーニング効果により除菌/洗浄が同時に行うことができます。



噴霧終了後、付属のクリーニングボトルにて水または炭酸水などを噴霧してメンテナンスしてください。異物混入フィルターのブラッシング清掃を行い70℃以下のお湯につけるなどしてメンテナンスしてください。詰まりが生じた場合は場合は付属の目詰まり除去スティックをご使用ください。

ボトルは携帯用としてもご使用いただけます

